

Verarbeitung

1. Gebrauchsfertige Fugenmasse aus dem Eimer entnehmen und eine mit Wasser leicht angefeuchtete Fläche von maximal 1,5 qm mit dem **ESCO**-Hartgummifugbrett einfügen.



2. Im sofortigem Anschluss die Fläche mit einem **ESCO**-Viskoseschwamm gründlich reinigen und anschließend glätten.



3. Leichten Fugenschleier auf dem Belag erst am folgenden Tag mit Wasser abwaschen.



4. Sollte sich dennoch ein grober Schleier auf dem Belag befinden, diesen mit ESCO-Clean entfernen.

